GRACIER

SUKIGAMI 手漉き和紙ロールスクリーン（和紙のみ）

取扱説明書No.C－07093002

取扱説明書

このたびは、弊社製品をお買い上げいただきありがとうございます。
安全にご使用いただくために良くお読みいただき、大切に保管してください。

■取扱い上のご注意

⚠ 注意

- 水に濡れると破れやすくなります。水に濡らしたり、湿気の多いところでは使用しないでください。
- 火のそばでのご使用は絶対におやめください。
- 折りグセが付きやすくなっております。取付け時、ご使用時は折り曲げないようにご注意ください。

手漉き和紙の特性について

- ●一点一点手漉きで製作するため、和紙の表情や色がそれぞれ異なります。
- ●製品サイズ、柄、色等によっては、色の濃い箇所、薄い箇所が発生します。
- ●100%和紙素材であるため、水に濡れると破れやすくなります。ご注意ください。
- ●折りグセが付きやすくなっております。取付け時、ご使用時は充分ご注意ください。

お手入れ方法

- ●日頃のお手入れは乾いたやわらかい布等でほこりを軽くはたく程度にしてください。
- ●水拭きや水のかかる場所でのご使用は、スクリーンが破れる恐れがあるので避けてください。
- ●手漉き和紙を使用しているため、折ったり曲げたりするとシワやクセが残り元に戻りませんので充分注意してください。

梱包材の処理方法

- ●梱包材は可燃ゴミと不燃ゴミ（ポリ袋、テープ等）に分別して処分してください。
- ●各自治体により分別基準が異なりますので、それぞれの自治体の規定に従って処理してください。

伝統的工芸品について

- ●本製品に使用している越前手漉き和紙は「伝統的工芸品産業の振興に関する法律（伝産法）」により「伝統的工芸品」として認められたものであり、経済産業大臣が指定した技術・技法・原材料で製作されています。

※メンテナンスシール

GRACIER トーソー株式会社 本社 〒104-0033 東京都中央区新川1-4-9
◎お客様相談室 tel.03-3552-1002 ホームページアドレス http://www.toso.co.jp/gracier/